

# APEKO®

## LEPIDLA NA TAPETY



### APEKO® LEPIDLO NA BĚŽNÉ TAPETY

Disperzní lepidlo k lepení těžkých textilních tapet, zejména tapet vyrobených ze skelných vláken, vinylových a Rauhfaser tapet.



### APEKO® LEPIDLO NA SKLOVLÁKNITÉ TAPETY

Disperzní lepidlo k lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály.



### APEKO® TEKUTÉ LEPIDLO NA TAPETY

Tekuté lepidlo k lepení papírových, PVC tapet a fototapet na dřevo, kov, beton, omítky.



### APEKO® PRÁŠKOVÉ LEPIDLO NA TAPETY

Práškové lepidlo k lepení papírových tapet na dřevo, kov, beton, omítky.

# APEKO® LEPIDLA NA TAPETY

## LEPIDLA NA RŮZNÉ PODKLADY A DRUHY TAPET

- LEPENÍ SE SNADNOU KOREKČÍ A MOŽNOSTÍ OPRAV
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL
- VYSOKÁ POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST
- vhodné do **INTERIÉRU**
- **VYDATNOST** 5 m<sup>2</sup>/l; resp. 7 m<sup>2</sup>/kg, práškové lepidlo 50 m<sup>2</sup>/kg

**VHODNÉ NA:** • dřevo • kov • beton • omítka

### JAK NA TO?

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, bez trhlin.

Při lepení na kov ho opatřete antikorozním základním nátěrem.

Podle typu tapety se lepidla ředí: pro papírové tapety v poměru 2 : 1 s vodou, PVC tapety 3 : 1 s vodou, pro reflexní tapety se lepidlo neředí. Lepidla **APEKO LEPIDLO NA TAPETY TEKUTÉ** a **APEKO LEPIDLO NA SKLOVLÁKNITÉ TAPETY** jsou připravená k přímému použití, vždy bez ředění.

Tapety se před lepením zakrájí na požadovanou délku a lepidlo se nanese v ploše na povrch tapety i stěny tak, aby na 1 m<sup>2</sup> bylo nanese cca 0,2 l lepidla. Dodržte předepsané technologické kroky dle typu lepidla.

Tapety lepte shora dolů s vyhlazením měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla odstraňte hadrem.

Aplikační teplota nesmí klesnout **pod 10 °C**.

Použité pracovní pomůcky důkladně vymyjte vodou.



### DOSTUPNÁ BALENÍ



250 g



1 l



3 l



1 kg



1 kg